



指針型溫度計操作說明

特點

1. 以手握錶本體，順時針方向轉進母牙約 2~4 牙深 (感覺遇小阻礙且略緊即止)，須對牙旋入，不可歪斜硬擠。
2. 使用開口扳手適當的轉緊 (一般使用者常不按此規定而用手一次轉到底，致使產品受損)，任何精密之儀錶，皆不耐不當之受力及使用。依規定操作，可使產品常保最佳狀態。
3. 使用扳手時請注意，應使用兩支操作，一支固定於待鎖處之六角接頭 (或已固定之套管四角 / 六角處)，另一隻扳手旋轉溫度錶四角處。
4. 完成上述步驟後將錶面轉至面向操作者即完成。

溫度計注意事項

1. 如選用隔測溫度計，請避免強硬彎曲毛細管，也禁止彎曲成直角，以免毛細管破裂而導致內部填充物或氣體洩漏，使溫度計損壞。
2. 如使用場所有下列情況時，建議加裝保護套管
 - 流體具有強腐蝕性時
 - 工作壓力高於 (6kg/cm² 以上) 時，應加裝保護套管，一體成型式比焊接型更為耐壓
 - 當測量流體流速過高時，應加裝套管來保護溫度計本體
 - 避免流體外洩，加裝保護套管以便於溫度計之維修與更新
 - 為了怕於測量時溫度計內液體於使用時外洩污染受測物體時，應加裝套管來保護受測物體